



**MULTI - FUNCTION**

# Cal. VX3J

Movement Size

12 3/4''

Casing Diameter

Ø 23.3mm

Height

3.05mm

SR916SW  
Battery Life

3 years



**S.EPSON PRODUCTS**  
JAPAN TECHNOLOGY & QUALITY

# MULTI - FUNCTION



## Как установить время, дату и день недели



Поставьте заводную головку в позицию 2, когда секундная стрелка будет на 12 часов.



Поверните заводную головку по часовой стрелке и продвигайте часовую и минутную стрелки до тех пор, пока день недели не будет установлен на нужный день недели.



Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке или против часовой стрелки, что бы установить 24 часовой формат, AM или PM.



Верните заводную головку в исходное положение.

**Важно:**

1. Чтобы быстро пцставить день, поворачивайте назад и минутные стрелки на 4-5 часов после изменения дня (между 11:00 и 4:00), а затем продвигайте их снова до тех пор, пока не будет установлена д невная стрелка к следующему.

Примечание: дневная стрелка не будет двигаться назад, повернув головку против часовой стрелки.

2. 24-часовой ход перемещается соответственно часовой стрелкой.

3. При установке часовой стрелки убедитесь, что 24-часовая стрелка правильно установлена.

4. При настройке минутной стрелки продвиньте ее на 4-5 минут до желаемого времени, а затем верните ее в нужное время.



# CAL.VX3J, VX3L

3 Hands 3 Eyes

# 3/3

Instructions

Как установить дату.



Поставьте заводную головку в положение 1.



Поверните на заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.

*Примечание: Стрелка даты не будет двигаться назад, поворачивая головку против часовой стрелки*



Верните заводную головку в исходное положение.

**Важно:**

1. Не устанавливайте дату с 9:00 до 1 час 00 мин. В противном случае дата может не работать должным образом.
2. Устанавливая дату, убедитесь, что она правильно перемещается с шагом в один день.
3. Необходимо настроить дату в первый день после 30-дневного месяца и февраля.



**S.EPSON Products**  
JAPAN TECHNOLOGY & QUALITY

[www.timemodule.com](http://www.timemodule.com)

**Таблица соответствий степени водозащиты:**

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.