

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ КАЛИБР № VD35A

ФУНКЦИЯ: Второй часовой пояс

БАТАРЕЯ: SR920SW / 3 года

### Дисплей.





## Установка времени.

1. Выдвинуть головку в 2-е положение. При этом секундная стрелка должна находиться в положении на «12 часов».
2. Поворотом заводной головки («от себя») установить часовую и минутную стрелки.
3. Вернуть головку в исходное положение.

## Установка даты.

1. Выдвинуть головку в 1-е положение. При этом секундная стрелка должна находиться в положении на «12 часов».
2. Поворотом заводной головки («от себя») установить нужную Вам дату.
3. Вернуть головку в исходное положение.

*Важно: Если дата установлена между часами около 21:00 и 01:00, дата может не измениться на следующий день.*

## Установка Второго времени.



### Установка часовой стрелки.

В исходном положении заводной головки, при нажатии кнопки А или В, Вы можете установить часовую стрелку для второго времени.

### Установка минутной стрелки.

1. Выдвинуть головку в 2-е положение.
2. Нажатием кнопок А или В, Вы можете установить минутную стрелку для второго времени
3. Вернуть головку в исходное положение.

**Таблица соответствий степени водозащиты:**

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.