




# Cal. VJ20C/VJ21C



SR621SW  
Battery Life

**3 years**

**S.EPSON PRODUCTS**  
JAPAN TECHNOLOGY & QUALITY



#### ◆ Заводная головка

		Позиция заводной головки	
		N : Исходное положение	1 : 1 положение
Заводная головка	Исходное	Установка времени	

#### ◆ Установка времени

- (1) Установите заводную головку в 1 положение.
- (2) Крутите заводную головку по часовой стрелке пока не выставите нужное Вам время.
- (3) Верните заводную головку в исходное положение.

Таблица соответствий степени водозащиты:

Водонепроницаемость (Water Resistant)	Сфера применения	Примечания
Water Resistant 3ATM (30m)	Каждодневное использование Выдерживают дождь и умеренное мытьё рук.	Несовместимы с водными процедурами.
Water Resistant 5ATM (50m)	Допустимо подводное погружение на короткий срок.	Запрещается плавание.
Water Resistant 10ATM (100m)	Разрешаются водные виды спорта.	Не применяются при нырянии.
Water Resistant 20ATM (200m)	Допустим профессиональный спорт в воде + акваланг.	Пребывать под водой разрешается в пределах двух часов.